

3+
Alter / Age

00214 Wandspiel Schatzkiste mit Schlössern

AUGE-HAND-KOORDINATION - FEINMOTORIK -
FARB- UND FORMENLEHRE

Geeignet für Kindereinrichtungen.
Für 1 - 3 Kinder.

Inhalt:


Wandbord mit Schatzkiste zum Auf- und Zuschließen
ca. 48 x 48 x 16 cm
3 unterschiedliche Schlösser
3 dazu passende Schlüssel
4 Wandhalterungen
Montageanleitung

Hinweise zum Spiel:

Welcher Schlüssel passt in welches Schloss?

Mit dem Wandspiel erlangen Kinder auf spielerische Art praxisnahe Erfahrungen beim Umgang mit komplexen Bewegungsabläufen, so wie sie beim Auf- und Zuschließen mit einem Schlüssel erforderlich sind. Nur mit dem passenden Schlüssel und der richtigen Drehrichtung lässt sich das Vorhängeschloss aus Holz öffnen, um das Innere der Schatzkiste zu erkunden. Die drei Fächer im Inneren der Schatzkiste und am Wandspiel angebrachte Halterungen für die Schlösser, Schlüssel und Filzdeckel ermöglichen ausreichend Gestaltungsspielraum zur Förderung des kreativen und logischen Denkens.

Design: Daniel Fischer



„Ist das der richtige Schlüssel?“

„Is that the right key?“



00214 Wall-mounted Game with Treasure Chest and Padlocks

HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS -
LEARNING COLOURS AND FORMS

Suitable for childcare settings.
For 1- 3 children.

Contents:

Wall-mounted board with a treasure chest to lock and unlock
ca. 48 x 48 x 16 cm
3 different locks
3 different keys, one for each lock
4 wall mountings
Assembly instructions

Suggestions for play:

Which key opens which lock?

This wall-mounted game gives children practical experience through play of dealing with complex sequences of movements, such as those required for opening and closing a lock. The wooden locks can only be opened by using the correct key and turning it in the right direction. Only then can the interior of the wooden chest be explored. The three compartments inside the treasure chest, and the hooks and fixings on the board for the locks, keys and felt cover provide ample play scenarios to encourage creative and logical thinking.

Design: Daniel Fischer

Montageanleitung


Das Wandspiel darf nur durch einen Erwachsenen und nicht höher als 90 cm montiert werden. Die Befestigung erfolgt durch die vorgebohrten Löcher der Grundplatte und Abstandshalter mit Schrauben und Dübeln in der Wand. Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferten Dübel und Schrauben nur zur Befestigung in massiven Wänden geeignet sind. Bei anderen Wandkonstruktionen (Leichtbauwänden o.ä.) verwenden Sie bitte Befestigungsmaterial aus dem Fachhandel.

1. Ø 8 mm x 40 mm tiefe Löcher in Wand bohren
2. Ø 8 mm x 35 mm Dübel in Bohrlöcher der Wand einschlagen
3. Schrauben durch vorgebohrte Löcher der Grundplatte und Abstandshalter führen
4. Schrauben in Dübel eindrehen

Assembly instructions

The wall-mounted game may only be installed by an adult and not higher than 90 cm. The mounting is accomplished by fitting the screws through the holes in the base plate along with the spacers and fixed by the wall plugs. Please note that the provided screws and wall plugs are only suitable for solid walls. For other types of wall constructions (lightweight walls etc.) please use fixing material provided by a specialist dealership.

1. Drill holes of Ø 8 mm x 40 mm in the wall
2. Insert Ø 8 mm x 35 mm wall plugs into drilled holes
3. Pass screws through pre-drilled holes of the base plate and spacers
4. Insert and fasten screws into wall plugs



SINA Spielzeug GmbH
Bahnhofstraße 17
D-09544 Neuhausen

Tel.: +49 37361 463-0
Fax: +49 37361 463-26
info@sina-spielzeug.de
www.sina-spielzeug.de

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

WARNING! Not suitable for children under 3 years.
Small parts. Danger of suffocation.



Adresse aufbewahren.
Please keep the address.